


Dusche - CL.1

UP-Einhandbatterie mit Umstellung - chrom

Artikelnummer: 36 120 670-00 [001]





Dusche - CL.1

UP-Einhandbatterie mit Umstellung - chrom

Artikelnummer: 36 120 670-00 [001]

## Ersatzteilstückliste

<b>Nr.</b>	<b>Artikelnummer</b>	<b>Benennung</b>	<b>Verbaumenge</b>
1	90 15 05 038 00 90	Kartusche	1
2	04 28 10 149 00 90	Zubehoer	1
3	09 24 04 448 90	Mutter	1
4	09 14 10 084 90	Dichtung	1
5	09 11 02 258-00	Platte	1
6	09 11 02 260-00	Huelse	1
7	09 20 67 007-00	Griff	1
8	09 31 11 099 90	Stift	1
9	09 31 20 109 90	Stopfen	1
10	90 31 09 139 00-00	Zugstange	1
11	90 21 34 081 00 90	Umstellung	1
12	09 30 09 064 90	Schlüssel	1