

Produktinformationsblatt

SANIT WhirlpoolDesinfektion

Beschreibung

SANIT WhirlpoolDesinfektion wird zur regelmäßigen und sicheren Entkeimung von Whirlpools eingesetzt. SANIT WhirlpoolDesinfektion basiert auf natürlichen, desinfizierenden Substanzen. Es ist pH-neutral und sehr gut materialverträglich. SANIT WhirlpoolDesinfektion ist wirksam gegen Bakterien, Pilze, Viren, Algen und Legionellen

Anwendungsgebiete

- private Whirlpools, Whirlwannen und Dampfkabinen

Anwendung

Für den hygienisch einwandfreien Betrieb des Whirlpools empfehlen wir eine Anwendung vor und nach der Nutzung.

Geben Sie 200 – 400 ml SANIT WhirlpoolDesinfektion auf ca. 100 Liter Wasser (0,2-0,4%).

Vor der vollständigen Befüllung des Whirlpools muss dieser für die Desinfektion des Systems nur soweit befüllt werden, dass alle Leitungen und Düsen mit Wasser durchspült werden. Anschließend das Wasser-Desinfektionsmittelgemisch für ca. 5 Minuten umwälzen und dann den Whirlpool komplett füllen. Für die Sicherstellung der Wasserqualität empfehlen wir nach dem Baden nochmal die benötigte Menge an WhirlpoolDesinfektion (0,2-0,4% des Whirlpoolinhalts) hinzuzugeben und die Pumpen maximal 5 Minuten nachlaufen zu lassen. Es ist wichtig das alle Leitungen des Whirlpools durchströmt werden. Bei Luft-Whirlwannen das Gebläse mehrmals ca. 30 Sekunden ein- und abschalten.

Durch die Wiederholung der Desinfektion vor und nach jeder Nutzung wird die Wasserqualität beibehalten.

Eine Desinfektion ersetzt nicht den regelmäßigen Austausch des Whirlpoolwassers. Die Reinigungs- und Herstellervorgaben sind stets zu beachten.

Mindesthaltbarkeit

- 24 Monate

Lieferformen

Menge/VE	Inhalt	Artikel-Nr.
1/6	1.000ml Flasche	3171
1/1	5 l Kanister	31715



Aus dem Sortiment:



Beispielbild

Die aktuellen Sicherheitsdatenblätter finden Sie auf unserer Homepage.